

気温が氷点下になるときは 水道管凍結防止のため屋外水栓の 水抜きを行ってください。

水を抜くとき

- ①水栓柱ハンドルを「**とまる**」の方向に**最後まで**回してください。
 - ②水栓ハンドル(蛇口)を回して、通水にしてください。
- ※ホースを接続している場合は外してから操作を行ってください。

水を出すとき

- ①水栓柱上部のハンドルを「**でる**」の方向に**最後まで**回してください。
- ②水栓ハンドル(蛇口)を回して通水・止水を行ってください。

