

1. 電源

2. 温度設定

3. 時間設定

4. 使用後の後片付け

5. アロマオイル

スチームサウナ 説明書



スチームサウナ使い方

1.電源

マークを押す(数字が表示されたらOK)

2.時間設定

通常は12時間で設定されています
上の数字を   ボタンで動かすことで
停止時間を設定します

3.温度確認

温度表示(文字下側)は現在の温度表示です
※適温は55℃です。

4.アロマオイルはサウナ内にカンナクズに
スプレーして使用してください

5. 使用後の後片付け

使用後はドアを開け、換気してください

