

給湯設定使い方

※電源を入れないとキッチン・洗面の水道からお湯が出ません。

01.電源

運転 入/切 ボタンを押し、
起動させる。
使用終了後は同様に運転
ボタンを押し電源を切る。

03.浴槽のお湯張り

ふろ自動を押すと、自動で
お湯を張ります。
※定量溜まると自動で給湯を
停止します。

02.温度設定

本体下部のふたを開け、
給湯温度(出るお湯の温度)
ふろ温度(自動お湯張り時に
出る浴槽のお湯の温度)を
設定する

04.追いだき

お湯の温度を再度規定温度
まで温めます。

